



Banco solar



Disjuntor deconector DC.



Inversor Híbrido



Diferencial bipolar.



Disjuntor deconector DC.



Banco de baterias




Barramento principal da alimentação




Contador e limitador

limitador de sobretensão, descarregador atmosférico e fusível



Came tetrapolar de 3 posições para comutação manual.
1-bypass inversor
0- desligado rede e inversor
2-ligado inversor, e rede para o inversor.



- Rede Fase
- Rede Neutro
- Inversor out Fase
- Inversor out Neutro

- Barramento Habitação Fase
- Barramento habitação Neutro
- Inversor in Fase
- Inversor in Neutro